




Ekranında enerji varken arka bölümdeki 1 numaralı düğmeye, ekranda 099 01 yazana kadar basılı tutunuz.



1 numaralı düğme, ID'yi arttırmak, 2 numaralı düğme azaltmak için kullanılır.



İstediğiniz rakamı ayarladıktan sonra kaydetmek için 1 veya 2 düğmesine uzun süre basın. Cihaz yeni numarasını flash yapacaktır.



Ekran Flash yapmayı tamamladığında, R düğmesine basarak cihazı yeniden başlatınız.

