



1 Kuyruk ayarlarını açın, Kuyruk 1 ve Kuyruk 2 adında kuyruklar, Almanca ve Arapça adında Linkler ekleyin. Almanca için hedef sayfayı 1, Arapça için hedef sayfayı 2 seçin.

2 Kuyruk ayarlarını açın ve Kuyruk 1 ve 2'nin Almanca'larını ekleyin. Ekleme esnasında Görüntülenecek ekranları 1 olarak seçin.

3 Kuyruk ayarlarını açın ve Kuyruk 1 ve 2'nin Arapça'larını ekleyin. Ekleme esnasında Görüntülenecek ekranları 2 olarak seçin.

NOT Dil desteği için yeni kuyruk eklemeyebilirsiniz. Ekleme esnasında kuyruk tipini Kuyruk 1 veya 2'yi tekrarla seçebilirsiniz.

